

# BEST LÅSSYSTEM UNDERHÅLL OCH SERVICE

## Tips vid montering av Best Cylinderar:

Vid montering av cylinderar i tunga dörrar kan man använda gängsäkring vid dragning av Cylinderskruvarna, vilket gör att skruvarna inte gängar ur på grund av vibrationer som kan uppstå. Vi rekommenderar Loctite gänglåsning 243 Medium Styrka (demonteringsbar)

## Underhåll och service:

Lås och cylinderar måste, liksom annan utrustning skötas om för att fungera väl. Här följer några tips om hur man förlänger livslängden på Lås och Cylinderar.

Låskista: Smörj låset ett par gånger om året. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. Använd fett med bra vidhäftning typ Assa låsfett. Även slutblecket kan smörjas med låsfett.

Cylinder: Rengöring och smörjning av Cylinderar rekommenderas minst två gånger per år. Använd Cleaner för rengöring och Optimum Treatment torr smörjpray för smörning. Optimum Treatment torr smörjpray är fuktutdrivande, korrosionskyddade, smörjer och löser. Vid högfrekvent användning och vid extrema miljöbetingelser rekommenderas rengöring och smörning oftare. Använd aldrig olja eller grafit i Cylinder. Fett och olja förorsakar funktionsstopp och bekar ihop Cylinderarna.

Nycklar med hög nyttjandefrekvens förslits och bytas ut vid försämrad öppningsförmåga.

Låsenheten: Vid funktionsgenomgång kontrolleras även åtdragning av skruvar för Låskista, Cylinderbehör, Trycken och Slutbleck.